MAGWELL

マグミラー® （with マグウェル®フック）

取扱説明書

この度は「マグミラー®」のお買い上げ、ありがとうございます。
この説明書は、安全に正しくお使い頂く為に、本品をご使用になる前に必ずお読みください。
またお読みになった後も、大切に保管してください。

マグウェル®フックの使用についてはマグウェル®フックの取扱説明書をお読みください。
またマグウェル®本体の取扱説明書も必ず一緒にお読みください。

梱包内容



使用方法

1. 包装から本品を取り出します。使用前に梱包内容が揃っているかご確認ください。
2. あらかじめ、マグウェル®フックは組み立てておいてください。
3. ミラー本体をスチール面（壁面やドアなど、しっかりと固定された面）に取り付けます。この時、手指を挟まない様に上部サイドを持ち、勢いよく取り付けないでください。本体上部を持ち上げて、スチール面から浮かせながら取り付け位置を調整してください。
   ※強力な磁石を使用し、ズレにくく相手側へのキズ防止にも配慮した設計ですが、取り付ける場所によって性能が落ちる場合がございます。
   ※またドアなどの可動する場所に取り付ける場合は、可動の衝撃により外れる場合がございます。
   大変危険ですので使用前に十分ご確認ください。
4. ミラー本体の取り付けが完了したら、ミラー上部の窓にマグウェル®フックを取り付けます。今回はストッパーを使用しません。
   ※強力な磁石とソフトな滑り止めを使用し、ズレにくく相手側へのキズ防止にも配慮し、フックで約10kgの荷重に耐えられる設計ですが、取り付ける場所やアタッチメントの種類によって性能が落ちる場合がございます。無理な荷重を加えず、使用前にご確認ください。
   ※またドアなどの可動する場所に取り付ける場合は、可動の際にフック先端が当たらない様、使用前にご確認下さい。
5. マグウェル®フックサイド部の片側とミラーの隙間に手を入れて持ち上げる様にすれば、容易に取り外す事が出来ます。
   ※反対側の隙間で手指を挟まない様にご注意ください。破損防止の為、アタッチメントをつかんで取り外さないでください。
6. ミラー本体の取り外しは本体上部のサイドを持ち上げて外して下さい。必ずマグウェル®フックを取り外した後に行って下さい。
   ※マグミラー®はガラス製で重量がありますので、取り外しの際に落とさない様、取り扱いには十分ご注意ください。割れると危険です。



※取り付けはマグミラー®、マグウェル®フックの順に、取り外しはマグウェル®フック、マグミラー®の順に行います。

⚠ 注 意

- 本品はスチール面にしか吸着しません。ご使用前に磁石が吸着する面かどうか、ご確認ください。
- 心臓ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人へ本品を近づけることは大変危険ですのでお止めください。医療機器の正常な動作を損なう恐れがあります。
- 本品同士又は磁石が吸着する物体に近づけた場合、指や皮膚を挟み怪我をする危険があります。近づける際には、吸着部付近に触れない様にしてください。
- 本品が互いに吸着した場合、磁力が強い為に離れなくなることがあります。
- フロッピーディスク、磁気カード、磁気テープ、プリペイドカード、MD などに本品を近づけると磁気記録媒体の記録が破壊されることがあります。本品を磁気記録媒体に近づけないでください。
- ブラウン管、スピーカー、CD プレーヤー、DVD レコーダー、BD レコーダー、携帯電話、パソコン等に本品を近づけると正常な動作が妨げられたり、故障したりする可能性があります。本品を各種電子機器や映像機器さらには通信機器などに近づけないでください。
- 本品を電子制御機器に近づけたり航空機に持ち込むと計器盤、制御盤に影響し、故障や事故につながることがあります。近づけたり持ち込まないでください。
- 本紙をよく読み、乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
- 廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。

＜製造元＞

NICHILAY ニチレイマグネット株式会社 磁石の日 ®

〒577-0002 東大阪市稲田上町 1-18-11
TEL:(06)6744-0911(代) FAX:(06)6746-7500
URL:http://www.nichilaymagnet.co.jp/

HEYADECO
http://www.heyadeco.com/

2012.5 HP